

| | | | | | |
|----|--|------|--|------|--|
| 1 | bal első fényszóró | 24 | alapjárat szelep | 59 | belső levegő ventilátor ellenállásai |
| a | reflektor | 25 | elektromos ablakemelő relé 1. | 60 | belső levegő ventilátor |
| b | tompított | 26 | elektromos ablakemelő relé 2. | 61 | ablakemelő motor bal hátsó |
| c | helyzetjelző | 27 | elektromos ablakemelő ajtókapcsolója | 62 | ablakemelő kapcsoló bal hátsó |
| d | ködlámpa | 28 | bajuszkapcsoló | 63 | ablakemelő kapcsolók a középkonzolon |
| e | index | a | index kapcsoló | a | bal hátsó |
| 2 | fékfolyadékszint érzékelő a tartályon | b | fénykürt | b | hátsók biztonsági kapcsolója |
| 3 | fékkopásjelző elöl baloldalon | c | tompított/reflektor kapcsoló | c | bal első |
| 4 | fékkopásjelző elöl jobb oldalon | d | ablakmosó kapcsoló | d | jobb első |
| 5 | műszercsoport | e | ablakmosó sebességválasztó kapcsoló | e | jobb hátsó |
| a | index visszajelző bal oldal | I. | szakaszos törlés | 64 | ablakemelő motor bal első |
| b | reflektor visszajelző | II. | normál folyamatos törlés | 65 | porcelán elelnállás a gyújtásnál 1,8 Ohm |
| c | víz hőfok mutató | III. | gyors folyamatos törlés | 66 | hátsó szélvédőfűtés időkapcsoló reléje |
| d | üzemanyagszint mutató | 29 | dudakapcsoló | 67 | hátsó szélvédőfűtés kapcsolója |
| e | tartalék üzemanyag lámpa | 30 | ablaktörlőmotor | 68 | önindító |
| f | töltés visszajelző | 31 | ablaktörlő időkapcsolója | 69 | akkumulátor |
| g | fékbetét kopás figyelmeztető lámpa | 32 | gyújtáskapcsoló | 70 | generátor feszültségszabályozóval |
| h | fékolajszint és rögzítőfék figyelmeztető lámpa | 33 | világításkapcsoló | 71 | ajtókapcsoló bal hátsó |
| i | műszercsoport világítás | 34 | napfénytető motor | 72 | hátsó utastérvilágítás kapcsolója |
| j | műszercsoport világítás szabályzó | 35 | elektromos napfénytető kapcsoló | 73 | ajtókapcsoló jobb hátsó |
| k | fényszóró figyelmeztető berregő | 36 | automata váltó mágnesszelep | 74 | hátsó utastérvilágítás |
| l | index visszajelző jobb oldal | 37 | kick-down kapcsoló | 75 | hátramenő kábelkorbács csatlakozója |
| m | óra | 38 | automataváltó indításgátló és tolatólámpa kapcsoló | 76 | csomagtervilágítás |
| 6 | sziavrgyújtó, hamutávilágítással | 39 | klíma relé II. | 77 | felső holtpont jeladó |
| 7 | rádió | 40 | klíma relé I. | 78 | ablakemelőmotor jobb első |
| 8 | jobb első fényszóró | 41 | belső ventilátorkapcsoló világítással | 79 | diagnosztikai csatlakozó |
| a | reflektor | 42 | féklámpa kapcsoló | 80 | üzemanyagszint jeladó |
| b | tompított | 43 | ablakmosó folyadék szivattyúja | 81 | ablakemelő motor jobb hátsó |
| c | helyzetjelző | 44 | fényszórómosó motor bal oldali | 82 | ablakemelő kapcsoló jobb hátsó |
| d | ködlámpa | 45 | fényszórómosó motor jobb oldali | 83 | bal hátsó lámpatest |
| e | index | 46 | fényszórómosó reléje | a | index |
| 9 | start automatika fedelének fűtőspirálja | 47 | fényszórómosó szivattyúja | b | világítás |
| 10 | pull-down szelep | 48 | gyújtáselosztó | c | tolató lámpa |
| 11 | automata antenna | 49 | gyújtógyertyák | d | féklámpa |
| 12 | rögzítőfék érzékelő kapcsolója | 50 | gyújtótrafó | e | ködlámpa |
| 13 | víz hőfok jeladó | 51 | kapcsolóvilágítás | 84 | renszámtábla világítás |
| 14 | fényszóró figyelmeztető berregő csatlakozója | a | levegőirányváltó | 85 | fűthető hátsó szélvédő |
| 15 | utastér világítás kapcsolóval (első) | b | fűtéstekerek | 86 | váltókulissza megvilágítása |
| 16 | ajtó kapcsoló bal első | c | kapcsolóvilágítások központi izzója | 87 a | index |
| 17 | ajtó kapcsoló jobb első | 52 | hőmérsékletjeldő 100 °C klíma termosztátháznál | b | világítás |
| 18 | kéttónusú kürt | 53 | hőmérsékletjeldő 62 °C klíma folyadéktartályon | c | tolató lámpa |
| 19 | vészvillogó kapcsoló | 54 | klímahűtő | d | féklámpa |
| 20 | kesztyűtartóvilágítás kapcsolója | 55 | klímahűtő reléje | | |
| 21 | kesztyűtartó világítás | 56 | nyomáskapcsoló klíma be/ki [bar] 2,6/2,0 | | |
| 22 | biztosítéktábla | 57 | klímakuplung | | |
| 23 | pull-down szelep hőmérséklet jeladója | 58 | klíma hőmérsékletszabályzója világítással | | |

a sárgával jelölt elemek csak a megfelelő extrák megléte esetén találhatóak az autón!